



Lampade

SON-T

Lampade ai vapori di sodio ad alta pressione, costituite da un tubo di scarica in materiale ceramico racchiuso all'interno di un bulbo in vetro.

Vantaggi

- Le versioni SON-T sono lampade convenzionali particolarmente convenienti.

Caratteristiche

- L'efficienza luminosa raggiunge un massimo di 130 lm/W.
- Il bulbo tubolare esterno è realizzato in vetro chiaro.
- Il tubo di scarica contiene un'amalgama sodio e mercurio con xeno come gas d'innesco.

Applicazione

- Aree pubbliche ed urbane.
- Illuminazione industriale e commerciale.

Warnings and safety

- L'unità alimentatore deve includere protezione per il termine del ciclo di vita (IEC60662, IEC 62035)
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.